

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

Ihr Milchaufschäumer bietet Ihnen 4 verschiedene Betriebsarten, die Sie über die Häufigkeit der Betätigung des Ein-/Aus-Schalters auswählen können. Hiermit können Sie beispielsweise die bevorzugte Konsistenz des Milchschaumes (fest oder weich) wählen und darüber entscheiden, ob Sie die Heizfunktion des Gerätes nutzen möchten oder nicht. In Verbindung mit den beiden Einsätzen empfehlen wir Ihnen die folgenden Anwendungsmöglichkeiten in Abhängigkeit von der gewählten Geräteeinstellung und der gewünschten Zubereitung.

Einstellung 1 (Ein-/Aus-Schalter 1x drücken)

→ Milch erwärmen und aufschäumen mit festem Schaum

- Einsatz: Aufschäumeinsatz

Einstellung 2 (Ein-/Aus-Schalter 2x drücken)

→ Milch erwärmen und aufschäumen mit weichem/lockerem Schaum

- Einsatz: Aufschäumeinsatz

Einstellung 3 (Ein-/Aus-Schalter 3x drücken)

→ A) Milch erwärmen und aufschäumen mit wenig Schaum

- Einsatz: Aufschäumeinsatz

→ B) Milch erwärmen und rühren

- Einsatz: Rühreinsatz

Einstellung 4 (Ein-/Aus-Schalter 4x drücken)

→ A) Milch aufschäumen ohne Heizfunktion

- Einsatz: Aufschäumeinsatz

→ B) Milch rühren ohne Heizfunktion

- Einsatz: Rühreinsatz

Bitte beachten Sie hierzu auch die Hinweise in der Bedienungsanleitung.